

SATO

TM-24



※使い方がいろいろ防滴仕様

- COUNT DOWN
機能
- COUNT UP
機能
- 時計
- ハンガー
- NS
マグネット

SATO KEIRYOKI MFG.CO.,LTD.



〒101-0037
東京都千代田区神田西福田町3番地
TEL 03-3254-8111
FAX 03-3254-8111
SATO KEIRYOKI MFG.CO.,LTD.

●万一製造上の不備がありまして、商品と交換えたりします。それ以外の責任はご負いません。
●付属の電池はモニター用のため、電池寿命が1年より短いことがあります。

お買いあげ年月日

年 月 日

TEL

() ()

ご住所

() ()

お買いあげ店名

※以下につきましては、必ず販売店にて記入してください。

※ご住所

() ()

※お客様名

() ()

保証書

●当商品の保証書にご記入された、お客様の個人情報、商品の修理・交換の商品発送などに使用し、それ以外に使用したり、第三者に提供することは一切できません。

1)取扱説明書の注意に記した正常な使用状態で故障した場合、お買いあげ後1年間、無償で新しい製品と交換させていただきます。それ以外の責任は、ご負願います。
2)修理の必要が生じた場合は製品に本証を添えて、お買いあげ店または弊社サービスセンターに送付してください。但し、製品の構造上、分解修理ができませんので、修理に当たっては材料費を別途お支払いいただきます。
3)保証期間内での故障の場合は有償修理となります。
4)保証期間外での故障の場合は、修理料、部品料、送料等がかかります。
5)保証期間外での故障の場合は、修理料、部品料、送料等がかかります。
6)保証期間外での故障の場合は、修理料、部品料、送料等がかかります。
7)保証期間外での故障の場合は、修理料、部品料、送料等がかかります。
8)保証期間外での故障の場合は、修理料、部品料、送料等がかかります。
9)保証期間外での故障の場合は、修理料、部品料、送料等がかかります。
10)保証期間外での故障の場合は、修理料、部品料、送料等がかかります。

仕様		保証規定
製品名	キッチンタイマー	材質：本体ABS樹脂
型式	TM-24	寸法・質量：約(W)77×(H)79×(D)11mm
電源	ボタン電池LR44(1.5V)×1個	計：12時間表示(午前午後)の表示なし
電池寿命	約1年	タイマー：1秒～99分99秒
タイマー	1秒～99分99秒	時計：12時間表示(午前午後)の表示なし
タイマー	1秒～99分99秒	タイマー：1秒～99分99秒
タイマー	1秒～99分99秒	タイマー：1秒～99分99秒

取扱説明書

このたびは「キッチンタイマー TM-24」をお買いあげいただきありがとうございます。
○ご使用前に必ずこの取扱説明文をお読みになり、大切に保存してください。
※当製品は簡易的な防滴構造(JIS防滴Ⅰ形)になっていますのでぬれた手で操作などが可能です。ただし水中に入れたり水をかけるようなことは絶対にさけてください。製品に水滴がついている場合は早めにお拭き取りください。

各部の名称/機能

ディスプレイ

テンキー

スタート

タイマー/時計

ストラップ通し穴

マグネット

電子音アラーム

ストップ/リセット

電池カバー

◇カウントダウンタイマー(1秒～99分99秒)

◇2段階アップトーン電子音アラーム(1～10秒間・ビッピッ音 11～60秒間・連続音)

◇カウントアップタイマー (最大99分59秒で停止)

◇時計付(12時間制・時分表示・平均 月差±30秒 ※午前/午後の表示はありません)

◇リピートメモリー付

◇キークリック音付 (キーを押すと“ビッ”と音がします)

- ご使用方法

「タイマー/時計」キーを押すと、現在時刻とタイマー表示が切り替わります。

■ 時刻の合わせ方 ■

1) 時計表示のときに「ストップ/リセット」キーを約2秒押し続けると“ビッ”という電子音とともに時表示が点滅しますので「スタート」キーを押して“時”を合わせてください。

2) もう一度「ストップ/リセット」キーを押すと分表示が点滅しますので「スタート」キーを押して“分”を合わせてください。

3) もう一度「ストップ/リセット」キーを押すと現在時刻表示がセットされます。
※点滅の状態を10秒間放置すると自動的に時計表示に戻ります。
※「スタート」キーを押し続けると数字が早送りになります。

- タイマーの操作方法

「タイマー/時計」キーを押してタイマーの表示にしてください。その時の表示は00分00秒となります。

1) 「テン」キー数字を押してご希望の時間にセットしてください。
※1秒から最大99分99秒までセット可能です。

2) 次に「スタート」キーを押してください。(表示は1秒毎にカウントダウンします。)
※タイマー時間を途中で止める場合は「ストップ/リセット」キーを押してください。カウントダウンが止まります。再びスタートする場合は「スタート」キーを押してください。タイマーは続けてカウントダウンします。カウントダウンが止まった状態でもう一度「ストップ/リセット」キーを押すとリセットされ00分00秒表示に戻ります。

3) 時間表示が00分00秒になるとアラーム (最長60秒間)が鳴ります。「ストップ/リセット」キー、または「タイマー/時計」キー以外のどのキーを押してもアラームは止まります。このとき、もとのセット時間に再セットされるリピート機能付です。00分00秒に戻すには、もう一度「ストップ/リセット」キーを押してください。

●カウントアップタイマーとして使う場合は、ディスプレイが“タイマー”表示になっていることを確認し「スタート」キーを押します。最大99分59秒までカウントアップします。

電池の交換

電池が消耗すると表示が薄くなるなど正確に作動しなくなります。
この時は、新しい電池と交換してください。
使用電池：ボタン電池LR44×1個
電池寿命：約1年 (1日1回15秒アラームをならした場合)
●右図のようにに本体裏面の電池カバーをコイン等で反時計方向に回しはずしてください。
●古い電池をつまようじなどで取り出し、新しい電池の＋を間違えないように交換してください。
※付属の電池はモニター用のため、電池寿命が1年より短いことがあります。

電池の交換

電池の交換

- 警告

●電池を直接ハンダ付け、ショート、分解、加熱、火に入れるなどしないでください。発熱、液漏れ、破裂の原因となります。

●万一、溶液が皮膚や衣服に付着した場合にはきれいな水で洗い流し、目に入ったときは、水で洗った後、直ちに医師の治療をうけてください。

●電池は飲み込むと窒息や中毒の恐れがあり大変危険です。幼児の手の届かないところにおいてください。

●電池を廃棄する場合および保存する場合には、テープなどで絶縁してください。他金属や電池と混じると発火、破裂の原因となります。

●使用中の注意

●火中に投げないでください。

●電池が消耗したときは必ず新しい電池と交換してください。消耗した電池を本体内に放置しますと液漏れによる故障などの原因となります。

●極端な低温・高温、湿気の多いところ、水に濡れるようなところでの使用はさけてください。

●本体を分解したり、曲げたりしないでください。また、落としたり強いショックを与えないでください。

●お手入れの際は、乾いた軟らかい布をご使用ください。

※取扱説明書の紙の重なりが1mmあります。